

LEDSTAR

HAIR Clipper

con accesorios

POTENCIA
12W

8
ACCESORIOS



SEGURIDAD

Al usar aparatos eléctricos, especialmente cuando hay niños presentes, deben existir precauciones básicas de seguridad, siempre se deben seguir precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

Reducen el riesgo de muerte o lesiones por descarga eléctrica:

- Desenchufe este aparato antes de limpiarlo.
- No guarde el electrodoméstico donde pueda caerse o estar dentro de una bañera o lavabo.
- No lo use mientras se baña o se ducha.
- No lo deje caer ni lo deje caer en agua o líquido.

- No busque un aparato que se haya caído al agua. Desenchufe inmediatamente Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, fuego o lesiones a personas.

- Use este aparato solo para el uso previsto como se describe en este manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.

- Este aparato nunca debe dejarse desatendido cuando está enchufado.

- Es necesaria una supervisión cuidadosa cuando este artefacto es utilizado por, sobre o cerca de niños de inválidos.

- Nunca opere este electrodoméstico si tiene un cable o

enchufe dañado, si no funciona correctamente.

- Mantenga el cable alejado de superficies calientes.

- No tire, ni enrolle el cable de línea alrededor del aparato.

- No deje caer nunca ningún objeto en ninguna abertura de este aparato.

- Antes de usar, asegúrese de que las cuchillas estén alineadas correctamente.

- No coloque el aparato sobre ninguna superficie mientras esté funcionando.

- No use este artefacto con un peine dañado o roto ni con dientes faltantes en las cuchillas ya que pueden ocurrir lesiones.

WWW.LEDSTAR.COM.UY  LEDSTAR.URU  LEDSTARURUGUAY

LCP-4604



LIMPIEZA Y CUIDADO GENERAL

- Coloque el interruptor en posición de off y desenchufe la cortadora de cabello antes de limpiarla.
- Elimine el resto del cabello con el cepillo incluido en los accesorios.
- Sostenga la cortadora de cabello con el reverso hacia abajo y retire la hoja de su alojamiento. Límpiela con el cepillo.
- Agregue de 3 a 4 gotas del aceite.
- Siempre limpie la máquina cuando este desenchufada, ¡No la sumerja en agua!
- Después de cada uso límpiela con el cepillo para retirar el resto de los cabellos que puedan estar en la cuchilla.
- Limpie la carcasa con un trapo húmedo, no utilice detergentes o solventes.
- Es importante mantener la máquina aceitada para garantizar su vida útil. Aplique una gota, encienda y apague para así mejorar la circulación del mismo.

ANTES DE UTILIZAR LA CORTADORA DE CABELLO

Esta máquina está diseñada para cortar cabello, bigote o barba humana. La altura del corte puede variar según el accesorio de peine que utilice.

Ajuste de longitud de corte

La longitud puede variar por medio de la palanca reguladora (de 0 mm a 3 mm). Con el uso de la misma y de los peines incluidos puede obtener más de 8 tipo de longitud.

ALINEACIÓN DE LA CUCHILLA

- Sus cortadoras fueron examinadas cuidadosamente para asegurar que la cuchilla estuviera aceitada y alineada antes de salir de nuestra fábrica.
- La cuchilla se debe realinear si se han retirado para su limpieza o reemplazo.
- Para realinear la cuchilla, haga coincidir los dientes de las cuchillas superior e inferior, punto por punto.
- Si la alineación de la cuchilla es correcta, agregue unas gotas de aceite a las cuchillas, encienda la cortadora por unos momentos, apague y desenchufe. Afloje ligeramente los tornillos y ajústelos. Apriete los tornillos después de que la cuchilla esté alineada.

En caso de no tener experiencia para la alineación de las cuchillas lleve el equipo a personal especializado



ACEITE

- Para mantener su cortadora en óptimas condiciones, las cuchillas deben engrasarse cada 3 a 5 cortes de cabello.
- NO use aceite mezclado con querosen o cualquier solvente. Como el solvente se evaporará y dejará el aceite espeso que puede ralentizar el movimiento de las cuchillas



PALANCA DE LA CUCHILLA

- La palanca está convenientemente ubicada cerca de su pulgar (si es diestro) para que pueda ajustarse fácilmente mientras esta en uso.
- La palanca agrega versatilidad a su cortadora al permitirle cambiar gradualmente la cercanía de su corte sin un peine.
- Cuando la palanca está en la posición más alta, las cuchillas dejarán el cabello muy corto. Empujar la palanca hacia abajo aumenta gradualmente la longitud de corte.
- Mientras el corta pelos está funcionando, mueva rápidamente la hoja de salida de "Clouse up" a "corte largo" un par de veces. Hacer esto cada vez que termine de usar el corta pelos ayudará a mantener las cuchillas libres de cabello.

