CÁMARA FULL HD/WIFI LC-DV603C

Modo WiFi

Para conectar su cámara con otro dispositivo por WiFi, siga las siguientes instrucciones:

1 – Descargue e instale la aplicación sugerida en la caja del producto. Al escanear el código de barras le mostrará el link de descarga desde Google Play (dispositivos Android) o Apple Store (dispositivos iOS). La aplicación se llama “iSmart DV”.

2 – Estando la cámara encendida, presione el botón OK hasta que aparezca en pantalla un mensaje que dice “Esperando conexión WiFi”.

3 – Encienda el WiFi del dispositivo que desear usar para conectarse a la cámara. Entre las redes detectadas encontrará una que se llama “LC-DV603C”.

4 – Conéctese a esa red ingresando la clave por defecto: 1234567890.

5 – Abra la aplicación recientemente instalada (iSmart DV). La misma, se conectará automáticamente a la cámara. Podrá sacar fotos, filmar, y navegar el contenido de la memoria, desde su dispositivo.