


MANUAL PARA PARLANTE PORTÁTIL A26B

Para funcionar correctamente, lea atentamente este manual antes de usar el parlante. Cualquier contenido de la revisión del manual no se declara nuevamente. Y no somos responsables por consecuencias causadas por culpa o descuido de este manual.

Características Principales:

1. Parlante estéreo de alta definición compatible con discos USB y tarjeta SD.
2. Con Bluetooth A2DP podrá transmitir música de forma inalámbrica desde cualquier dispositivo habilitado para Bluetooth tales como teléfono móvil, ordenador portátil, iPhone o iPad.
3. Asegura una vinculación simple para un fácil control de manejo.
4. Rango de operación de 10 metros.
5. Entrada de línea 3.5mm para conexión con cualquier dispositivo de audio.
6. Con el control remoto, puede utilizar este producto con mayor facilidad.
7. Batería interna recargable de 1000mAh.
8. Soporta alimentación mediante una batería Nokia 5B (no incluido).
9. Función de radio FM.

Instrucciones sobre apariencia aspecto y botones:



1. Pantalla LED
2. Botón de encendido ON/OFF.
3. Anterior canción/bajar volumen (pulsación corta/pulsación larga).
4. Reproducir/Pausa.
5. Ranura para tarjeta SD
6. Siguiente canción/subir volumen (pulsación corta/pulsación larga).
7. Botón para cambio de modo.
8. Entrada de línea/Conector 5V.
9. Entrada USB.
10. Compartimento para la batería de repuesto.

Cómo funciona:

1. Coloque el botón de encendido en "ON", la pantalla LED se encenderá.

2. Inserte tarjeta SD/MMC o memoria USB en la ranura, conecte MP3/MP4 o PC a los altavoces, los archivos de audio se reproducirán automáticamente.
3. En el modo de reproducción, pulse brevemente PREV o NEXT para seleccionar la anterior o siguiente canción, mantenga pulsado para ajustar el volumen hacia arriba o abajo.
4. Pulse PLAY/PAUSE para reproducir o pausar.
5. Presione MODE para cambiar entre USB/SD/FM/Aux-in.

Cómo usar la función Bluetooth:

1. Encienda el parlante, la Bluetooth estará en espera, escuchará tono de aviso: "di di" y el Bluetooth estará listo para la conexión.
2. Cuando use el Bluetooth por primera vez, será necesario vincular el teléfono móvil con esta unidad. Active la función Bluetooth de su teléfono móvil, a continuación, busque nuevo dispositivo. Cuando el teléfono detecte esta unidad (Parlante Bluetooth), vincular y confirmar, entonces usted escuchará el tono de pitido: "di di di", que confirma que el bluetooth se a conectado con éxito.
3. Después que el Bluetooth esté conectado con el teléfono móvil, podrá reproducir música del móvil a través de Bluetooth para el parlante.

Nota: El icono de Bluetooth que aparece en la pantalla de la unidad dejará de parpadear después que el Bluetooth esté conectado con su teléfono móvil.

Cómo usar la radio FM:

1. Gire el botón de encendido en "ON", sin tarjeta SD o USB insertada.
2. En el modo de reproducción, pulse brevemente "Play/Pause" para la búsqueda automática.
3. Pulse el botón LAST o NEXT para cambiar a otra frecuencia.
4. Presione MODE para cambiar entre modo "MUSIC" o "FM".

Cómo cargar:

1. Para cargar conecte mediante el cable a una PC o dispositivo de carga, entonces brillará la luz indicadora de carga.
2. Tiempo de carga: 3-4 horas (Nota: El tiempo de carga no debe exceder de 5 horas).

Observaciones:

1. Entrada de audio tiene la prioridad, en el modo "MUSIC", la función entrada de audio antecede a la tarjeta SD/MMC o memoria USB.
2. Todas las funciones mencionadas anteriormente pueden ser operadas por control remoto. Cuando utilice el control remoto, por favor, apuntar al receptor de infrarrojos del parlante.
3. Gire el botón de encendido en "OFF" para cortar el suministro de energía cuando no lo utiliza.
4. Durante el uso de la función de entrada de audio para conectar otros dispositivos como MP3/MP4/PC, todas las funciones ahora sólo podrán ser controladas desde los dispositivos.